



レッスン

〈練習曲を聴く〉



〈楽譜集・曲選択〉




〈パート選択〉



* 事前に練習曲を選択しておく必要があります。

レコーダー

〈録音する〉




① 録音モードに入る


② 録音するソング番号を選ぶ

③ 録音スタート

〈再生する〉





〈ソング全消去〉



同時に押しながら

電源 ON

MIDI 設定



* 詳しい操作内容は取扱説明書をご覧ください。